



Amplifier Retention Data Interface

Fits Select Mitsubishi Models 2014-2020

INTERFACE FEATURES

- Designed for amplified models
- Pre-wired for Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains balance and fade
- Micro-B USB updatable

INTERFACE COMPONENTS

- AXTO-MI3 interface
- AXTO-MI3 harness
- 16-pin harness

APPLICATIONS

Mitsubishi

Lancer2014-2014
Outlander.....2014-2020

TABLE OF CONTENTS

Connections.....	2
Installation	3
Programming.....	3
Adjustments.....	3

TOOLS & INSTALLATION ACCESSORIES REQUIRED

- Crimping tool and connectors, or solder gun, solder, and heat shrink
- Tape
- Wire cutter
- Zip ties

Product Info



CONNECTIONS

From the 16-pin harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Blue/White** wire to the amp turn on wire.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
- Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.
- Tape off and disregard the following (6) wires , they will not be used in this application:
Blue/Pink, Brown, Green/Purple, Light Green, Orange/White, Red

From the AXTO-MI3 harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Connect the **Orange** wire to the Illumination wire (If applicable).

12-pin pre-wired SWC harness & 3.5mm jack:

- This harness and 3.5mm jack is to be used along with an optional Axxess SWC interface (sold separately) to retain steering wheel audio controls. If an Axxess SWC interface is not being used, disregard this harness. If it will be used, refer to the vehicle specific Axxess SWC interface instruction from Axxess Interfaces for radio connections and programming. Disregard the harness that comes with the Axxess SWC interface.

INSTALLATION

Attention! The factory satellite radio and Bluetooth modules must be disconnected from the vehicle. Failure to perform these steps will cause the factory amplifier to not play properly.

1. Find and disconnect the factory satellite radio module.
 - The satellite module for the Lancer and Outlander can be located high in the passenger side kick panel.
2. Find and disconnect the factory Bluetooth module.
 - The Bluetooth module for the Lancer can be located behind the glove box, up high.
 - The Bluetooth module for the Outlander can be located below the factory radio.
3. Connect the **AXTO-MI3 harness** to the **AXTO-MI3 interface**, and then to the wiring harness in the vehicle.
4. If an **Axxess SWC interface** (sold separately) will be used, do not connect it until the **AXTO-MI3** is programmed and fully functional.

PROGRAMMING

Attention! If the interface loses power for any reason, the following steps will need to be performed again.

- Turn the key (or push-to-start button) to the ignition position and wait until the radio comes on.

Note: If the radio doesn't come on within 60 seconds, turn the key to the off position, disconnect the interface, check all connections, reconnect the interface, then try again.
- Turn the key to the off position, then to the accessory position. Test all functions of the installation for proper operation, before reassembling the dash.

ADJUSTMENTS

Audio Level Adjustment

1. Locate the potentiometer on the interface by the 16-pin harness.
2. Turn the volume of the radio up 3/4 of the way.
3. With a small flat-blade screwdriver, adjust the potentiometer clockwise to raise the audio level; counterclockwise to lower.
4. Once at a desired level, audio level adjustment is complete.



AXTO-MI3

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



Interfaz de Datos de Retención del Amplificador

Compatible con modelos selectos de Mitsubishi 2014-2020

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

- Preinstalado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Diseñado para modelos amplificados
- Retiene el balance y la intensidad
- Actualizable Micro-B USB

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Interfase AXTO-MI3
- Arnés AXTO-MI3
- Arnés de 16 pins

APLICACIONES

Mitsubishi

Lancer	2014-2014
Outlander	2014-2020

INDICE

Conexiones.....	2
Instalación.....	3
Programación.....	3
Ajustes.....	3

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN REQUERIDOS

- Herramienta de ponchadora y conectores, o pistola de soldadura, soldadura y termocontracción
- Cinta • Cortacables • Zip lazos

Información del producto



Del arnés de 16 pins al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **azul/blanco** al cable de encendido del amplificador.
- Conecte el cable **blanco** con la salida positiva de la bocina izquierda del frente.
- Conecte el cable **blanco/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda del frente.
- Conecte el cable **gris** con la salida positiva de la bocina derecha del frente.
- Conecte el cable **gris/negro** con la salida negativa de la bocina derecha del frente.
- Conecte el cable **verde** con la salida de la bocina positiva izquierda de atrás.
- Conecte el cable **verde/negro** con la salida negativa de la bocina izquierda de atrás.
- Conecte el cable **púrpura** con la salida positiva de la bocina derecha de atrás.
- Conecte el cable **púrpura/negro** con la salida negativa de la bocina derecha de atrás.
- Encinte e ignore los siguientes (6) cables, ya que no se utilizarán en esta aplicación:
azul/rosa, marrón, verde/púrpura, verde claro, anaranjado/blanco, rojo

Del arnés AXTO-MI3 al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** con el cable de tierra.
- Conecte el cable **amarillo** con el cable de la batería.
- Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.
- Conecte el cable **anaranjado** con el cable de iluminación. (si aplicable)

Arnés SWC precableado de 12 pines y conector de 3.5mm:

- Este arnés y el conector de 3.5 mm se deben usar junto con el interfaz SWC de Axxess opcional (se vende por separado) para retener los controles de audio del volante. Si no se utiliza el interfaz SWC de Axxess, ignore este arnés. Si se va a utilizar, consulte las instrucciones interfaz SWC de Axxess específicas del vehículo de Axxess Interfaces para las conexiones de radio y la programación. No tenga en cuenta el arnés que viene con el interfaz SWC de Axxess.

INSTALACIÓN

Atención! La radio satelital fábrica y módulos Bluetooth deben estar desconectados del vehículo. Si no se realizan estos pasos, hará que el amplificador de fábrica se reproduce correctamente.

1. Busque y desconecte el módulo de radio satelital de fábrica.
 - El módulo de satélite para el Lancer y Outlander se encuentra enclavado en el panel delantero del lado del pasajero.
2. Busque y desconecte el módulo Bluetooth de fábrica.
 - El módulo Bluetooth para el Lancer puede ubicarse detrás de la guantera, en lo alto.
 - El módulo Bluetooth para el Outlander se encuentra por debajo de la radio de fábrica.
3. Conecte el **arnés AXTO-MI3** a la **interfaz AXTO-MI3** y luego al arnés de cableado del vehículo.
4. Si se utilizará un interfaz SWC de Axxess (se vende por separado), no lo conecte hasta que el **AXTO-MI3** esté programado y sea completamente funcional.

PROGRAMACIÓN

Atención! Si la interfaz pierde potencia por algún motivo, los siguientes pasos deberán realizarse nuevamente.

- Gire la llave (o el botón de inicio) a la posición de encendido y espere hasta que se encienda la radio.

Nota: Si la radio no se enciende dentro de los 60 segundos, gire la llave a la posición de apagado, desconecte la interfaz, verifique todas las conexiones, vuelva a conectar la interfaz e intente nuevamente.

- Gire la llave a la posición de apagado, luego a la posición de accesorios. Pruebe todas las funciones de la instalación para que funcionen correctamente, antes de volver a armar el tablero.

ADJUSTES

Ajuste de nivel de audio

1. Localice el potenciómetro en la interfaz por el arnés de 16 pins.
2. Suba el volumen de la radio 3/4 del camino.
3. Con un destornillador pequeño de punta plana, ajuste el potenciómetro en sentido horario para aumentar el nivel de audio; en sentido antihorario para bajar.
4. Una vez en el nivel deseado, se completa el ajuste del nivel de audio.



AXTO-MI3

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¿Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudar.



Póngase en contacto con nuestra
línea de soporte técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico a:

techsupport@metra-autosound.com

Horas de soporte técnico (hora estándar del este)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda MECP
técnicos certificados**