



AXDI-GMLN11

INSTALLATION INSTRUCTIONS



APPLICATIONS

Chevrolet

Cobalt.....	2007-2012
HHR	2006-2012
Malibu	2008-2012

Pontiac

G5	2007-2009
G6 (5th digit of VIN must be a J, K, or L).....	2009-2010
Solstice.....	2006-2009

Saturn

Aura	2007-2009
Sky.....	2007-2009

Data Interface

Fits Select GM Models 2006-2012

FEATURES

- Designed for non-amplified systems or bypassing a factory amplifier
- Provides accessory power (12-volt 10-amp)
- Retains R.A.P. (Retained Accessory Power)
- Provides NAV outputs (parking brake, reverse, speed sense)
- Pre-wired for Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains factory chimes
- Retains all warning chimes through onboard speaker
- Retains balance & fade
- Micro “B” USB updatable

MetraOnline.com may be used to assist with dash assembly instructions. Simply enter your Year, Make, Model vehicle into the **Vehicle Fit Guide** and look for the **Dash Kit Installation Instructions**.

www.MetraOnline.com



Product Info



TABLE OF CONTENTS

Connections.....	2
Installation	3
Programming.....	3

Visit AxxessInterfaces.com for more detailed information about the product and up-to-date vehicle specific applications.

TOOLS REQUIRED

- Wire cutter • Crimp tool • Solder gun • Tape
- Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

COMPONENTS

- AXDI-GMLN11 Interface
- AXDI-GMLN11 Harness

ATTENTION: With the key out of the ignition, disconnect the negative battery terminal before installing this product. Ensure that all installation connections, especially the air bag indicator lights, are plugged in before reconnecting the battery or cycling the ignition to test this product.

NOTE: Refer also to the instructions included with the aftermarket accessory before installing this device.

CONNECTIONS

From the AXDI-GMLN11 harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
- Connect the **Yellow** wire to the battery wire.
- Connect the **Red** wire to the accessory wire.
- Connect the **Blue** wire to the amplifier turn on wire.
- If the aftermarket radio has an illumination wire, connect the **Orange** wire to it.
- Connect the **Gray** wire to the right front positive speaker output.
- Connect the **Gray/Black** wire to the right front negative speaker output.
- Connect the **White** wire to the left front positive speaker output.
- Connect the **White/Black** wire to the left front negative speaker output.
- Connect the **Green** wire to the left rear positive speaker output.
- Connect the **Green/Black** wire to the left rear negative speaker output.
- Connect the **Purple** wire to the right rear positive speaker output.
- Connect the **Purple/Black** wire to the right rear negative speaker output.

The following (3) wires are only for multimedia/navigation radios that require these wires.

- Connect the **Blue/Pink** wire to the VSS/speed sense wire.
- Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire.
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire.

12-pin pre-wired Axxess SWC interface harness:

- This harness is to be used along with the optional **Axxess SWC interface** (not included) to retain steering wheel audio controls. If the **Axxess SWC interface** is not being used, disregard this harness. If it will be used, please refer to the **Axxess SWC interface** instructions for radio connections and programming.

Note: *Disregard the harness that comes with the Axxess SWC interface.*

- The following wire must be cut before programming the **Axxess SWC interface**:
 - For the following vehicles cut the **Green/Orange** wire. If your vehicle is not listed, do not cut anything:

Chevrolet

Cobalt.....	2007-2012
HHR	2006-2012
Malibu	2008-2012

Pontiac

G5	2007-2009
G6 (5th digit of VIN must be a J, K, or L)	2009-2010
Solstice.....	2006-2009

Saturn

Aura	2007-2009
Sky.....	2007-2009

INSTALLING THE AXDI-GMLN11

With the key in the off position:

- Connect the **AXDI-GMLN11 harness** into the **AXDI-GMLN11 interface**, and then to the wiring harness in the vehicle.

Note: If using the **Axxess SWC interface**, connect it after you initialize and test the **AXDI-GMLN11**, with the key in the off position.

INITIALIZING THE AXDI-GMLN11

Attention! If the interface loses power for any reason, the following steps will need to be performed again.

Also, if installing an **Axxess SWC interface** connect it after you initialize and test the interface/radio, with the key in the off position

- Turn the key (or push-to-start button) to the ignition position and wait until the radio comes on.

Note: If the radio does not come on within 60 seconds, turn the key to the off position, disconnect the interface, check all connections, reconnect the interface, and then try again.

- Turn the key to the off position, and then to the accessory position. Test all functions of the installation for proper operation, before reassembling the dash.



AXDI-GMLN11

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Having difficulties? We're here to help.



Contact our Tech Support line at:

386-257-1187



Or via email at:

techsupport@metra-autosound.com

Tech Support Hours (Eastern Standard Time)

Monday - Friday: 9:00 AM - 7:00 PM

Saturday: 10:00 AM - 5:00 PM

Sunday: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recommends MECP
certified technicians**



APLICACIONES

Chevrolet

Cobalt.....	2007-2012
HHR	2006-2012
Malibu	2008-2012

Pontiac

G5	2007-2009
G6 (La 5.ª posición del VIN debe ser J, K o L).....	2009-2010
Solstice.....	2006-2009

Saturn

Aura	2007-2009
Sky.....	2007-2009

Interfaz de Datos Compatible con Modelos GM Seleccionados 2006-2012

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para sistemas no amplificados o para anular el amplificador de fábrica
- Proporciona alimentación de accesorio (12 V, 10 A)
- Retiene R.A.P. (Retained Accessory Power)
- Proporciona salidas de navegación (freno de estacionamiento, reversa, señal de velocidad)
- Precableado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Conserva los tonos de fábrica
- Mantiene todas las alertas mediante la bocina integrada
- Conserva balance y “fade”
- Actualizable por USB Micro “B”

MetraOnline.com Puede usarse para ayudar con las instrucciones de ensamblaje del tablero. Simplemente ingrese el año, marca y modelo de su vehículo en la Guía de compatibilidad de vehículos y busque las instrucciones de instalación del kit de tablero.

www.MetraOnline.com



Información del producto



ÍNDICE

Conexiones.....	2
Instalación	3
Programación	3

Visite AxxessInterfaces.com para obtener información más detallada sobre el producto y aplicaciones específicas actualizadas por vehículo..

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortacables • Pinzas de engarzar
- Pistola de soldar • Cinta adhesiva • Conectores (por ejemplo: tipo “butt”, capuchones, etc.)

COMPONENTES

- AXDI-GMLN11 Interfaz
- AXDI-GMLN11 Arnés

ATENCIÓN: Con la llave fuera del encendido, desconecte el terminal negativo de la batería antes de instalar este producto. Asegúrese de que todas las conexiones, especialmente las luces del airbag, estén conectadas antes de reconectar la batería o probar el dispositivo.

NOTA: Consulte también las instrucciones incluidas con el accesorio adicional antes de instalar este dispositivo.

Del arnés AXDI-GMLN11 a la radio aftermarket:

- Conecta el cable **Negro** al cable de tierra.
- Conecta el cable **Amarillo** al cable de batería.
- Conecta el cable **Rojo** al cable de accesorios.
- Conecta el cable **Azul** al cable de encendido del amplificador.
- Si la radio aftermarket tiene un cable de iluminación, conecta el cable **Naranja** a este.
- Conecta el cable **Gris** a la salida positiva del parlante delantero derecho.
- Conecta el cable **Gris/Negro** a la salida negativa del parlante delantero derecho.
- Conecta el cable **Blanco** a la salida positiva del parlante delantero izquierdo.
- Conecta el cable **Blanco/Negro** a la salida negativa del parlante delantero izquierdo.
- Conecta el cable **Verde** a la salida positiva del parlante trasero izquierdo.
- Conecta el cable **Verde/Negro** a la salida negativa del parlante trasero izquierdo.
- Conecta el cable **Morado** a la salida positiva del parlante trasero derecho.
- Conecta el cable **Morado/Negro** a la salida negativa del parlante trasero derecho.

Los siguientes tres cables son solo para radios de multimedia o navegación que los requieran.

- Conecta el cable **Azul/Rosa** al cable VSS/sensor de velocidad.
- Conecta el cable **Verde/Morado** al cable de reversa.
- Conecta el cable **Verde Claro** al cable del freno de estacionamiento.

Arnés de interfaz Axxess SWC pre-cableado de 12 pines:

- Este arnés debe usarse junto con la interfaz opcional Axxess SWC (no incluida) para conservar los controles de audio en el volante. Si no se va a usar la interfaz Axxess SWC, ignore este arnés. Si sí se va a usar, consulte las instrucciones de la interfaz Axxess SWC para las conexiones a la radio y la programación.

Nota: Ignore el arnés que viene con la **interfaz Axxess SWC**.

El siguiente cable debe cortarse antes de programar la **interfaz Axxess SWC**.

- Para los siguientes vehículos, corte el cable **Verde/Naranja**. Si su vehículo no aparece en la lista, no corte nada.

Chevrolet

Cobalt.....	2007-2012
HHR.....	2006-2012
Malibu.....	2008-2012

Pontiac

G5.....	2007-2009
G6 (La 5.ª posición del VIN debe ser J, K o L).....	2009-2010
Solstice.....	2006-2009

Saturn

Aura.....	2007-2009
Sky.....	2007-2009

INSTALACIÓN DEL AXDI-GMLN11

Con la llave en posición de apagado:

- Conecta el arnés **AXDI-GMLN11** a la **interfaz AXDI-GMLN11** y luego al arnés de cableado del vehículo.

Nota: Si se va a usar la **interfaz Axxess SWC**, conéctala después de inicializar y probar el **AXDI-GMLN11**, con la llave en posición de apagado.

INICIALIZACIÓN DEL AXDI-GMLN11

¡Atención! Si la interfaz pierde energía por cualquier motivo, será necesario realizar nuevamente los siguientes pasos.

Además, si se va a instalar una **interfaz Axxess SWC**, conéctala después de inicializar y probar la interfaz/radio, con la llave en posición de apagado.

- Gira la llave (o presiona el botón de encendido) a la posición de ignición y espera a que la radio encienda.

Nota: Si la radio no enciende dentro de 60 segundos, gira la llave a la posición de apagado, desconecta la interfaz, revisa todas las conexiones, vuelve a conectar la interfaz y luego intenta nuevamente.

- Gira la llave a la posición de apagado y luego a la posición de accesorios. Prueba todas las funciones de la instalación para asegurar un funcionamiento adecuado antes de volver a armar el tablero.



AXDI-GMLN11

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Tienes dificultades? Estamos aquí para ayudarte.



Comunícate con nuestra línea de
Soporte Técnico en:

386-257-1187



O por correo electrónico en:
techsupport@metra-autosound.com

Horario de Soporte Técnico (Hora Estándar del Este)

Lunes a viernes: 9:00 AM - 7:00 PM

Sábado: 10:00 AM - 5:00 PM

Domingo: 10:00 AM - 4:00 PM



**Metra recomienda técnicos
certificados por MECP**