

AXSWCH-T28 Steering Wheel Control Harness Fits Select Toyota Models 2008-2019

FEATURES

- Pre-wired for Axxess SWC interface (sold separately)
- Retains the factory AUX-IN jack

INTERFACE COMPONENTS

- AXSWCH-T28 harness

TOOLS REQUIRED

- Cutting tool • Crimping tool • Tape • Connectors (example: butt-connectors, bell caps, etc.)

APPLICATIONS

SCION		XV Crosstrek (w/ nav)		Land Cruiser (non-nav)	
tC	2014-2015		2015-2017		2010-2013
SUBARU		LEXUS		Matrix (w/ USB)	2013
Ascent	2019-2019	CT 200h	2011-2015	Prius PHV	2012-2015
Forester (w/ SD based nav)	2012-2013	TOYOTA		Prius V	2012-2015
Impreza WRX (w/ nav)	2013-2014	4-Runner	2013-2019	Prius C	2012-2019
Legacy (w/ HK amp)	2012-2013	Avalon	2013-2018	Prius	2012-2019
Outback	2012-2013	Camry	2012-2016	Rav-4	2012-2018
WRX (w/ nav)	2015	C-HR	2018	Sequoia (w/ nav)	2012-2019
		Corolla	2013-2019	Tacoma	2012-2019
		Corolla (w/ nav)	2011-2015	Tundra	2014-2019
		FJ Cruiser (w/o amp)	2013	Venza	2013-2016
		Highlander	2013-2019	Yaris	2012-2015

CAUTION! All accessories, switches, climate controls panels, and especially air bag indicator lights must be connected before cycling the ignition. Also, do not remove the factory radio with the key in the on position, or while the vehicle is running.



386-257-2956

REV. 9/3/25



metraonline.com

© COPYRIGHT 2025 METRA ELECTRONICS CORPORATION



Connections to be made

From the AXSWCH-T28 harness to the aftermarket radio:

- Connect the **Black** wire to the ground wire.
 - Connect the **Red** wire to the accessory wire.
 - Connect the **Red** and **White** RCA jacks to the audio AUX-IN jacks (if so equipped).
- The following (2) wires are for aftermarket multimedia/navigation radios that provide these wires (if not required, tape them off and disregard them):*
- Connect the **Light Green** wire to the parking brake wire (if applicable).
 - Connect the **Green/Purple** wire to the reverse wire (if applicable).

Installing the AXSWCH-T28

- With the key in the off position, connect the AXSWCH-T28 harness into the Axxess SWC interface (sold separately), and then into the vehicle.
- Follow the instructions included with the Axxess SWC interface (sold separately) for connections to the 3.5mm jack.
- With all connections completed, reconnect the negative battery terminal.

Programming the Axxess SWC interface (sold separately)

When using the Axxess SWC interface to retain steering wheel audio controls:

- Turn the key to ignition; the L.E.D. in the Axxess SWC interface (sold separately) will flash fast.
Note: *If your vehicle has a RETURN button on the steering wheel, press and hold that button during this process.*
- After about 20 seconds the L.E.D. will light up solid indicating the Axxess SWC interface (sold separately) has been programmed. If the L.E.D. does not light up solid, or the steering wheel controls do not work, refer to the instructions included with the Axxess SWC interface (sold separately) for troubleshooting.

IMPORTANT WARNING

This product includes instructions for installation which must be carefully followed. The instructions are worded in such a manner to assume that the installer is capable of completing these type of electronic installations. If you are unclear as to what you are instructed to do or believe that you do not understand the instructions so as to properly and safely complete the installation you should consult a technician who does have this knowledge and understanding.

Failure to follow these instructions carefully and to install the interface as described could cause harm to the vehicle or to safety systems on the vehicle. Interference with certain safety systems could cause harm to persons as well. If you have any questions in this regard please call the Help line or Metra at 386.257.1187 for assistance.



AXSWCH-T28

Arnés para Controles del Volante Compatible con Modelos Toyota Seleccionados 2008-2019

CARACTERÍSTICAS

- Preinstalado para la interfaz Axxess SWC (se vende por separado)
- Retiene el conector AUX-IN de fábrica

COMPONENTES DE LA INTERFASE

- Arnés AXSWCH-T28

HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- Cortador • Cinta • Pelacables • Conectores (ejemplo: conectores de extremo, de campana, etc.)

APLICACIONES

SCION	
tC	2014-2015
SUBARU	
Ascent	2019-2019
Forester (w/ SD based nav)	2012-2013
Impreza WRX (w/ nav)	2013-2014
Legacy (w/ HK amp)	2012-2013
Outback	2012-2013
WRX (w/ nav)	2015

XV Crosstrek (w/ nav)	2015-2017
LEXUS	
CT 200h	2011-2015
TOYOTA	
4-Runner	2013-2019
Avalon	2013-2018
Camry	2012-2016
C-HR	2018
Corolla	2013-2019
Corolla (w/ nav)	2011-2015
FJ Cruiser (w/o amp)	2013
Highlander	2013-2019

Land Cruiser (non-nav)	2010-2013
Matrix (w/ USB)	2013
Prius PHV	2012-2015
Prius V	2012-2015
Prius C	2012-2019
Prius	2012-2019
Rav-4	2012-2018
Sequoia (w/ nav)	2012-2019
Tacoma	2012-2019
Tundra	2014-2019
Venza	2013-2016
Yaris	2012-2015

¡PRECAUCIÓN! Todos los accesorios, interruptores, paneles de controles de clima y especialmente las luces del indicador de las bolsas de aire deben estar conectados antes de encender la ignición. Además, no quite el radio de fábrica con la llave en la posición o de encendido ni con el vehículo funcionando.



386-257-2956



metraonline.com



Conexiones que se deben hacer

Desde el arnés AXSWCH-T28 al radio de mercado secundario:

- Conecte el cable **negro** al cable de tierra.
 - Conecte el cable **rojo** con el cable de accesorios.
 - Conecte los conectores RCA **rojo** y **blanco** con los conectores AUX-IN (si así están equipados).
- Los siguientes (2) cables son para radios de mercado secundario con multimedios/navegación que incluyen estos cables (si no se requieren, encíntelos e ignórellos):*
- Conecte el cable **verde claro** al cable de freno de mano (si aplica).
 - Conecte el cable **verde/púrpura** al cable de reversa (si aplica).

Instalación del AXSWCH-T28

- Con la llave en posición de apagado, conecte el arnés AXSWCH-T28 en el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC), y después en el vehículo.
- Siga las instrucciones incluidas en el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para las conexiones al conector de 3.5mm.
- Cuando todas las conexiones estén hechas, vuelva a conectar la terminal negativa de la batería.

Programando el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC)

Quando usas el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para retener los **audio controles del volante**:

- Encienda la marcha; los focos L.E.D. del interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) parpadearán rápidamente.

Nota: Si su vehículo tiene un botón REGRESAR en el volante, presione y mantenga presionado ese botón durante este proceso.

- Después de aproximadamente 20 segundos los focos L.E.D. se iluminarán si parpadear indicando que el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) se ha programado. Si los focos L.E.D. no dejan de parpadear, o los controles en el volante no funcionan, consulte las instrucciones incluidas en el interfaz Axxess para los controles del volante (SWC) para la resolución de problemas.

ADVERTENCIA IMPORTANTE

Este producto incluye instrucciones de instalación que deben seguirse cuidadosamente. Dichas instrucciones están redactadas dando por supuesto que el instalador es capaz de completar estos tipos de instalaciones electrónicas. Si tiene dudas respecto de lo que se le indica que haga o cree que no comprende las instrucciones como para completar la instalación en forma adecuada y segura, debe consultar a un técnico que efectivamente tenga estos conocimientos y comprensión.

Si no sigue estas instrucciones con cuidado y no instala la interfaz como se describe, podría provocar daños en el vehículo o en los sistemas de seguridad del vehículo. La interferencia con determinados sistemas de seguridad también podría provocar daños a las personas. Si tiene alguna pregunta al respecto, llame a la línea de ayuda o a metra, al 386.257.1187 para obtener asistencia.



386-257-2956



metraonline.com